

CHEEKY CHA

Dansnr.: 357

4-Wall Line dance

Muziek : Let The Games Begin – DJ Bobo
CD : Olé Olé – The Party
Tempo : 114 bpm
Tellen : 32
Choreografie : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
Vertaling : Jos Slijpen
Niveau : Easy Intermediate

Intro: 8 tellen

TOUCH FORWARD, TOUCH ACROSS, RIGHT KICK-BALL-POINT, & POINT, CROSS ROCK, CHASSE 1/4 TURN RIGHT

1 RV tik teen diagonaal rechts voor
 2 RV tik teen gekruist over LV
 3 RV kick voor
 & RV zet naast LV
 4 LV tik teen links opzij
 & LV sluit naast RV
 5 RV tik teen rechts opzij
 6 RV rock gekruist over LV
 7 Breng gewicht terug op LV
 8 RV stap opzij
 & LV zet naast RV
 1 Maak 1/4 draai rechtsom en zet RV voor

STEP FORWARD, 1/2 TURN RIGHT, RIGHT COASTER STEP, STEP, LOCK, LEFT LOCK STEP FORWARD

2 LV stap voor
 3 Maak 1/2 draai rechtsom (hou gewicht op LV)
 4 RV stap achter
 & LV sluit naast RV
 5 RV stap voor
 6 LV stap voor
 7 RV kruis achter LV
 8 LV stap voor
 & RV kruis achter LV
 1 LV stap voor [9]

SYNCOPATED HIP BUMPS, RIGHT SAILOR 1/4 TURN RIGHT, FULL TURN RIGHT, LEFT CROSS MAMBO

2&3 RV tik teen voor en duw heupen naar voor-achter-voor
 4 RV in ronde beweging kruis achter LV
 & LV zet naast RV
 5 Maak 1/4 draai rechtsom en stap RV opzij
 (tenen iets gedraaid als voorbereiding op hele draai)
 6 Maak 1/2 draai rechtsom en stap LV opzij
 7 Maak 1/2 draai rechtsom en stap RV opzij
Optie voor 6-7: LV kruis over – RV stap opzij
 8 LV rock gekruist over RV
 & Breng gewicht terug op RV
 1 LV grote stap links opzij [12]

CROSS, UNWIND 3/4 TURN LEFT, LEFT COASTER STEP, WALK FORWARD RIGHT – LEFT, DIP DOWN & UP

2 RV kruis over LV
 3 Maak 3/4 draai linksom (hou gewicht op RV)
 4 LV stap achter
 & RV sluit naast LV
 5 LV stap voor
 6 RV stap voor
 (*armen omhoog en zwaai naar rechts*)
 7 LV stap voor
 (*armen omhoog en zwaai naar links*)
 8 Buig door knieën en zak naar beneden
 & Kom weer overeind (gewicht op LV) [3]
 1 RV begin opnieuw